
## ご使用になる前に



## 電源オフ状態における動作について

電源ボタンを押して本機をオフした後でも、電源ランプが自動的に青色に点灯することがあります。



電源ランプが青色に変わっているときは、放送局が送信している番組表データの取得や、ソフトウェアの更新のための内部処理を行っています。 しばらくすると再び赤色の点灯に戻ります。

※電源ランプの色が変わるときに画面が一瞬だけ少し明るくなることがありますが、故障ではありません。



- ・本機では、主電源を完全にオフにすることはできません。
- ・オフ状態でも、わずかに待機電力を消費します。長時間ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・外部機器を接続しているときは、外部機器の電源オン・オフは別途で操作をしてください。

## 本機の色合い調整について



本機では、高品位な映像信号で色ズレが起こりにくい「地上デジタル」「D端子」「HDMI」モードでは、色合いをご変更いただけません(表示は出ておりますが選択できません)。あらかじめご了承ください。なお、本体設定の「彩度」および「色温度」で、色味をご変更いただけます。

本体設定画面